



Telefon hatları cihaz girişlerine paralel bağlanır. Tek hatlı ve çift hatlı cihazlarda kolaylık olması amacıyla cihaz üzerinden giriş çıkış yapılabilmektedir. 4 hatlı cihazda ise telefon hatları dışarıdan bir kutu ile bölünerek cihaz girişlerine takılır.



Tek Hatlı Cihaz



İki Hatlı Cihaz



4 Hatlı Cihaz

**ADSL(internet hattı)** cihaza bağlanacaksa, telefon hattı önce ADSL spliter Line girişine takılır. Splitter Phone çıkışı, Caller ID cihazına bağlanır. ADSL spliter, sadece internet olan hatta kullanılır.



Eğer ADSL ve dahili santral varsa, dış hat, önce ADSL spliter Line girişine takılır. Splitter Phone çıkışı, Caller ID cihazına , oradan da santral girişine bağlanır.

Yani internet hattı varsa,ADSL splitter'in Line girişinden önce **HİÇ BİR CİHAZ BAĞLANMAZ.**